



componentes do baby adventure 7000



dimensões:
ref.: 7000



peso:
1,000 kg

baby adventure 7000

- estrutura plástica
- sistema pop-up (arma-se automaticamente)
- dobrável e compacto
- base auto inflável com válvula
- telas laterais para facilitar ventilação
- sacola prática para viagem

⚠ ATENÇÃO: IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

- LEIA SEMPRE O MANUAL DE INSTRUÇÕES.
- NUNCA DEIXE A CRIANÇA DENTRO DO BABY ADVENTURE SEM A SUPERVISÃO DE UM ADULTO.
- ESTEJA CIENTE DO RISCO DE CHAMA E OUTRAS FONTES DE CALOR, TAIS COMO AQUECEDORES ELÉTRICOS OU A GÁS, ETC NAS PROXIMIDADES DO BABY ADVENTURE.
- CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA ESTEJA DEVIDAMENTE AFASTADA AO ABRIR, FECHAR OU EXECUTAR QUALQUER OPERAÇÃO COM O BABY ADVENTURE, RISCO DE CORTES E FERIMENTOS GRAVES.
- ABRIR COM CUIDADO: OPERAÇÃO REALIZADA SOMENTE POR UM ADULTO, AO RETIRAR O BABY ADVENTURE DA SACOLA DE VIAGEM, SEGURE-O FIRMEMENTE, RETIRE O ELÁSTICO DE SEGURANÇA E SOLTE-O NO CHÃO, ABRE-SE AUTOMATICAMENTE.
- NÃO UTILIZE O BABY ADVENTURE SE ALGUMA PARTE ESTIVER QUEBRADA, RASGADA OU FALTANDO. UTILIZAR SOMENTE PEÇAS DE REPOSIÇÃO APROVADAS PELO FABRICANTE.
- UTILIZE SOMENTE OS ACESSÓRIOS FORNECIDOS, NUNCA ADICIONE FORROS OU ALMOFADAS.
- PARA EVITAR ACIDENTES, NÃO AMARRE OU COLOQUE BRINQUEDOS COM CORDÕES DENTRO OU EM VOLTA DO BABY ADVENTURE, RISCO DE ASFIXIA OU ESTRANGULAMENTO.
- NUNCA UTILIZE O BABY ADVENTURE EM SUPERFÍCIE INCLINADA OU ELEVADA, TAIS COMO CAMA, MESA, BANCO OU SIMILAR.
- ESVAZIE A BASE AUTO INFLÁVEL APÓS CADA USO, DOBRAR E GUARDAR NA SACOLA DE VIAGEM.
- MANTENHA FECHADO OS BOTÕES DA ABERTURA SUPERIOR ANTES DE DOBRAR PARA GUARDAR.

PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA: BABY ADVENTURE E BASE AUTO INFLÁVEL:

- Usar água fria e detergente neutro. Jamais usar produtos químicos.
- Limpe regularmente qualquer sujeira com sabão neutro diluído em água morna.

SACOLA DE VIAGEM:


- Usar água fria e detergente neutro.



Importado por Lenox Indústria e Comércio Ltda.
Rod. Régis Bittencourt, km 272 nº 3666
CEP 06793-000 - Taboão da Serra - SP - Brasil
Tel: (11) 4787-0744 - Fax: (11) 4787-0096
sac@lenox.com.br | www.lenox.com.br



manual de instruções baby adventure 7000





manual de instruções baby adventure 7000

1 PARA ABRIR O BABY ADVENTURE ATENÇÃO - CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA ESTEJA DEVIDAMENTE AFASTADA AO ABRIR, FECHAR OU EXECUTAR QUALQUER OPERAÇÃO COM O BABY ADVENTURE - RISCO DE CORTES E FERIMENTOS GRAVES.





Retire o baby adventure da sacola de viagem, separe todas as partes (fig. A).

Procure lugares com superfície plana, firme e seca.

Segure firmemente o baby adventure, retire o elástico de segurança e solte-o com segurança no chão, o baby adventure vai se desdobrar automaticamente e aparecer em configuração completa e esticada (fig. B). Desdobre a base auto inflável abrindo a válvula lateral (fig. C) a base enche-se com ar. Coloque-a com a válvula fechada nos compartimentos inferiores do baby adventure (fig. D), guarde o elástico de segurança dentro do compartimento e feche o zíper. Desprenda os botões e enrole a abertura superior (fig. E). Certifique-se de que esteja preso.

O baby adventure esta pronto para o uso.

ATENÇÃO - NUNCA DEIXE O ZÍPER FECHADO COM A CRIANÇA DENTRO DO BABY ADVENTURE SEM A SUPERVISÃO DE UM ADULTO.



2 PARA FECHAR O BABY ADVENTURE ATENÇÃO - CERTIFIQUE-SE DE QUE A CRIANÇA ESTEJA DEVIDAMENTE AFASTADA AO ABRIR, FECHAR OU EXECUTAR QUALQUER OPERAÇÃO COM O BABY ADVENTURE - RISCO DE CORTES E FERIMENTOS GRAVES.

Remova todos os itens de dentro e feche os zíperes. Retire a base auto inflável deixando somente o elástico de segurança para fora. Mantenha o produto sobre uma superfície plana.

1 - Junte as partes superiores da estrutura (fig. F).

2 - Traga a parte inferior da estrutura para cima (fig. G) comprimindo as pontas da estrutura em conjunto no meio. (fig. H, I)

3 - Mantenha o baby adventure dobrado em pé (fig. J), com uma mão segure a estrutura, com a outra mão empurre a parte superior para a parte inferior (fig. K).

4 - Empurre a parte superior para dentro continuamente permitindo que a estrutura forme círculos maiores e se cruzem um sobre o outro (fig. L) para formar três círculos (fig. M).

5 - Segure o conjunto fechado formado por círculos e trave-o usando o elástico de segurança que fica na bolsa inferior do zíper. Certifique-se de que esteja bem preso e firme. Guarde o conjunto e as demais partes na sacola para viagem.

Obs. 1: após cada uso, esvazie a base auto inflável (se incluso), dobre e guarde na sacola de viagem junto com o o baby adventure.

Obs.: 2: depois de muitas dobras o baby adventure pode perder um pouco a sua forma, remodelar a estrutura de vez em quando pode ser necessário.

